



Generador de ozono Aqua-6 (110 V)

Manual de funcionamiento



Producido para y distribuido por:
A2Z Ozone, Inc
523 East Broadway.
Louisville, KY 40202
ESTADOS UNIDOS
1+502-499-4977

EPA Est.: 95432-KY-1

Ingrediente activo: Ozono.
Advertencia: No inhale ozono.
Manténgase fuera del alcance
de los niños.

Producido por:
Bluegrass Water Technology
Shenzhen Co., Ltd.
Shenzhen, Guangdong
Fabricado en China
Est. de EPA: 95432-CHN-1

Tabla de contenidos

Información de seguridad importante.....	2
Especificaciones técnicas.....	3
Instrucciones de funcionamiento.....	4
Características del Aqua-6.....	5
Funciones del temporizador.....	7
Garantía.....	8

ADVERTENCIA: No inhale ozono. El ozono puede dañar los pulmones si se inhala. Salga inmediatamente a tomar aire fresco en caso de exposición. Manténgase fuera del alcance de los niños. Peligros para los seres humanos y los animales domésticos--No exponga a los niños, las personas, las mascotas, las plantas o los objetos de valor al ozono. Información del ozono sobre la salud--si se expone al ozono, salga a tomar aire fresco inmediatamente. Busque el consejo de un médico si se expone al ozono.

¡ALTO VOLTAJE! ¡Realizar el servicio en el generador de ozono por técnicos certificados solamente! Por su seguridad, no almacene ni use gasolina, productos químicos u otros líquidos o vapores inflamables cerca de este o cualquier otro aparato. **NOTA:** Utilícese solo como se indica. Siga todas las instrucciones proporcionadas en el manual. El comprador asumirá toda la responsabilidad de la instalación, el funcionamiento y el uso no de acuerdo con las instrucciones.

Para preguntas, llame al 1 +(502) 499-4977 o envíe un correo electrónico a info@a2zozone.com

Información de seguridad importante

- Cualquier desviación del manual de operación o mal funcionamiento inducido, como daños por agua o funcionamiento continuo del generador de ozono, no está cubierta por los términos de la garantía.
- Esta unidad no está hecha para un funcionamiento continuo. No ejecute la unidad sin una pausa de 15-30 minutos entre los tiempos de ejecución.
- Coloque la máquina de ozono por encima del nivel de aplicación para evitar daños y descargas eléctricas.
- Asegúrese de apagar la unidad después de cada uso.
- Conecte el tubo de ozono a la salida de ozono en el lado izquierdo de la unidad.
- Se recomienda el uso de tiras reactivas de ozono o monitores de ozono disueltos.

Leer antes del primer uso

- Lea cuidadosamente la información de seguridad anterior y el manual de funcionamiento antes de usar el generador.
- No cubra la entrada de aire en la parte posterior de la unidad o la salida de ozono en la parte inferior de la unidad.
- Guarde el generador de ozono en un área fresca y seca cuando no esté en uso.
- No desensamble el generador de ozono porque puede ocurrir un fallo mecánico.
- Devuelva la unidad directamente al fabricante si se produce un mal funcionamiento.
- No respire ozono directamente.
- Asegúrese de permitir una ventilación adecuada al entrar en una habitación después del tratamiento.

PRECAUCIÓN

En caso de fuga, instale el generador de ozono en un área bien ventilada.

De acuerdo con las regulaciones de California, este generador de ozono es únicamente para uso industrial y debe ser instalado por un profesional. Peligro potencial para la salud: emite ozono.

Especificaciones técnicas

Artículos incluidos:

- Generador de ozono Aqua-6
- Manual de operación del generador de ozono Aqua-6
- Dos juegos de tubos largos para la ozonización (cada uno de 36" de largo)
- Dos tubos de repuesto cortos para reemplazo interno si es necesario (1,75" y 2,75" de largo)
- Piedra fina del difusor blanco
- Piedra difusora gris gruesa
- Fusible de repuesto

Características especiales:


- Temporizador de función de 15 configuraciones
- Ligero y portátil
- Montable en pared

Especificaciones del Aqua-6	
Entrada de corriente	110 VCA, 50/60 Hz (10 W)
Producción de ozono	120 mg/hora
Peso	0,865 kg o 1,7 libras
Dimensiones	270 L x 190 An x 75 Al (milímetros) 11 L x 8 An x 3 Al (pulgadas)

Instrucciones de funcionamiento

- Enchufe el generador de ozono a una toma de corriente eléctrica
- Conecte un extremo de la tubería de suministro de ozono (36 pulgadas de largo) a la salida de ozono en la parte inferior del generador y conecte un difusor de piedra en el otro extremo del tubo o aplicación venturi.
 - * Extienda el tubo para que el proceso de aplicación y el Aqua-6 estén lo más separados posible
- Empuje el interruptor de corriente principal situado en la cara de la unidad hasta la posición de ENCENDIDO
 - * La luz roja sobre el botón de encendido principal se iluminará
 - * El LED indicará 00 mientras parpadea
- Utilice los botones más (+) y menos (-) para seleccionar la configuración de función deseada de la tabla para el tiempo de aplicación deseado
- El generador de ozono se iniciará 10 segundos después de seleccionar la configuración en la pantalla LED
- Una vez que el generador comienza a producir ozono, el LED cambia para mostrar el tiempo restante para la configuración que ha elegido
- Una vez completado el ciclo, la pantalla LED cambiará de nuevo al número de configuración para la configuración de repetición o (00) para la configuración de ejecución de una sola vez
- Recuerde que la configuración 1 a 5 es una configuración de ejecución única
- Las configuraciones 6 a 10 repiten continuamente el ciclo cada hora
- Las configuraciones 11 a 15 se repiten continuamente cada 4 horas
- Para pausar una configuración, simplemente presione el botón de pausa debajo de la pantalla LED
- El LED mantendrá la función seleccionada previamente y el tiempo restante hasta que se presione de nuevo el botón de pausa
- Pulse los botones más (+) o menos (-) para seleccionar otra función si lo desea
- Una vez completada la función, el compresor de aire funcionará durante 10 segundos y se apagará automáticamente
- Permita que el compresor de aire se apague y luego desconecte o corte la corriente de la unidad
 - Esto permitirá que el ozono se purgue y prolongará la vida útil de la unidad
 - La unidad ahora está apagada y lista para su almacenamiento o transporte.

NOTA: Esta unidad no está hecha para un funcionamiento continuo. No ejecute intencionalmente la unidad sin una pausa de 15 minutos entre cada tiempo de ejecución.



Características del Aqua-6

1	Luz	Indica cuándo la unidad tiene corriente. Cuando está encendida, la luz seguirá siendo un rojo sólido.
2	Botón de encendido/apagado	Utilícelo para encender y apagar la unidad. Cuando esté encendida, la luz roja se iluminará.
3	Botón de pausa	Se utiliza para pausar la unidad cuando está en funcionamiento. El LED mantendrá la función seleccionada previamente y el tiempo restante hasta que se presione de nuevo el botón de pausa.
4	Pantalla LED	Muestra la configuración de la función seleccionada y el tiempo de operación restante después de que el Aqua-6 comience a producir ozono. La producción de ozono comenzará 10 segundos después de que se realice la selección en el LED.
5	Botón menos (-)	Se utiliza para seleccionar la configuración de función deseada en la tabla Función de temporizador. El botón menos moverá el número de función hacia abajo secuencialmente.
6	Botón más (+)	Se utiliza para seleccionar la configuración de función deseada en la tabla Función de temporizador.
7	Entrada de tubo	Donde el tubo de silicona está conectado a la unidad. Un extremo del tubo de suministro de ozono está unido a la salida de ozono en la unidad Aqua-6, mientras que el otro extremo está unido a una piedra difusora.
8	Cable de corriente	Donde el cable eléctrico está conectado a la unidad. Espere a que el compresor de aire se apague automáticamente después de cada función antes de desenchufar la unidad.

Funciones de temporizador

Núm. de función	Descripción
1	Ejecuta 2 minutos y se apaga, ejecuta una sola vez
2	Ejecuta 5 minutos y se apaga, ejecuta una sola vez
3	Ejecuta 10 minutos y se apaga, ejecuta una sola vez
4	Ejecuta 15 minutos y se apaga, ejecuta una sola vez
5	Ejecutar 20 minutos y se apaga, ejecutar una sola vez
6	Funciona durante 2 minutos cada hora, se repite cada hora
7	Funciona durante 5 minutos cada hora, se repite cada hora
8	Funciona durante 10 minutos cada hora, se repite cada hora
9	Funciona durante 15 minutos cada hora, repite cada hora
10	Funciona durante 20 minutos cada hora, se repite cada 4 horas
11	Funciona durante 2 minutos cada 4 horas, se repite cada 4 horas
12	Funciona durante 5 minutos cada 4 horas, se repite cada 4 horas
13	Funciona durante 10 minutos cada 4 horas, se repite cada 4 horas
14	Funciona durante 20 minutos cada 4 horas, se repite cada 4 horas
15	Funciona durante 30 minutos cada 4 horas, se repite cada 4 horas

Configuración	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tiempo de ejecución (min)	APAGADO	2	5	10	15	20	2	5	10	15	20	2	5	10	20	30
Tiempo de repetición (horas)	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4

Garantía

A2Z Ozone Systems Inc. - UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

La garantía limitada establecida a continuación se aplica a los productos fabricados por A2Z Ozone Systems Inc. y vendidos por A2Z Ozone Systems o sus distribuidores autorizados. Esta garantía limitada se otorga solo al primer comprador al por menor de dichos productos y no es transferible a ningún propietario o comprador posterior de dichos productos. A2Z Ozone garantiza que ella o sus distribuidores autorizados repararán o reemplazarán, a su elección, cualquier parte de dichos productos que se demuestre que son defectuosos en materiales o mano de obra dentro de UN (1) año a partir de la fecha de compra al por menor de dichos productos. (Todas las piezas) CUALQUIER REPARACIÓN O REEMPLAZO ESTARÁ GARANTIZADO SOLO POR EL RESTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA ORIGINAL. NOTA: UTILICE SOLO PIEZAS DE REPUESTO AUTORIZADAS POR A2Z Ozone. EL USO DE CUALQUIER OTRA(S) PIEZA(S) ANULARÁ AUTOMÁTICAMENTE ESTA GARANTÍA. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO INCLUYE NINGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

- (a) Cualquier cargo de mano de obra por solucionar problemas, eliminación o instalación de dichas piezas;
- (b) Cualquier reparación o sustitución de dichas piezas necesaria por instalación defectuosa, mantenimiento inadecuado, operación inadecuada, mal uso, abuso, negligencia, accidente, incendio, material de reparación y/o accesorios no autorizados;
- (c) Cualquiera de esos productos instalados sin tener en cuenta los códigos locales requeridos y las prácticas comerciales aceptadas;
- (d) CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y DICHAS GARANTÍAS SE RENUNCIAN POR LA PRESENTE: Y
- (e) A2Z Ozone NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR PÉRDIDA DE USO DE DICHOS PRODUCTOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, DAÑOS DIRECTOS, DAÑOS INDIRECTOS, DAÑOS CONSECUENTES Y/O DAÑOS INCIDENTALES.

PARA OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Comuníquese con A2Z Ozone, 523 East Broadway, Louisville, KY 40202, ESTADOS UNIDOS

Número de servicio al cliente: +1 502-499-4977.

Al presentar una reclamación, debe proporcionar:

- 1) Su nombre, dirección postal y número de teléfono
- 2) El nombre del vendedor
- 3) Prueba de la fecha de compra
- 4) La fecha del fallo
- 5) Una descripción del fallo.

Una vez proporcionada esta información, A2Z Ozone dará un NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS (RAN). Después de recibir el número RAN, la pieza en cuestión debe devolverse a A2Z Ozone, con flete prepago, con el número RAN claramente marcado en el exterior del paquete. Todas las piezas defectuosas preautorizadas deben devolverse a A2Z Ozone en un plazo de treinta (30) días. Bajo ninguna circunstancia ningún producto puede ser devuelto a A2Z Ozone sin autorización previa. Debe llamar o escribir antes de devolver el producto o su envío de mercancías devueltas será rechazado. Al recibir las mercancías devueltas preautorizadas, A2Z Ozone reparará o reemplazará, a su elección, los productos defectuosos y los devolverá con flete (prepago para productos bajo garantía). La aceptación por parte del Comprador del producto y su uso constituye la aceptación de estos términos.

TARJETA DE REGISTRO DE GARANTÍA DE A2Z Ozone

Esta información también se nos puede enviar por correo electrónico. Poporcione TODA la información pertinente y envíela dentro de los veinte (20) días a: service@a2zozone.com

De lo contrario, rellene completamente y regrese a A2Z Ozone por correo dentro de los veinte (20) días posteriores a la compra.

Información del cliente:

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____ Estado _____ Código postal _____

Teléfono (____) _____

Información del distribuidor:

Nombre del distribuidor _____

Dirección del distribuidor _____

Ciudad _____ Estado _____ Código postal _____

Teléfono () _____

Información de compra/producto:

Fecha de compra: _____ Fecha de instalación _____

Producto comprado: _____

Comentarios / Preguntas:

¡NO SE OLVIDE DE CORTAR, COLOCAR EN SOBRE Y ENVIAR POR CORREO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN PARA LA COBERTURA DE GARANTÍA INSTANTÁNEA!

A2Z Ozone Systems Inc.

ATTN: Warranty Dept.

523 East Broadway

Louisville, KY 40202, ESTADOS UNIDOS